Original		Rechange	
	Power		Power
	e/ Energy/ Savi n		Sl eep / Ti mer
	AV Mode		Shi ft + AV / I nput / RDS
	I nput		AV / I nput / RDS
	TV/ RAD		TV/ Radi o /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Li st		Smart / Li st
	0		0
	Q. Vi ew		Di spl ay / Medi a

Original		Rechange	
	Vol +		Vol +
	FAV/ Mar k		Fav / Mar ker / PC
	P + / Page +		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Rati o		Pi cture / For mat
	P - / Page -		CH- / Page-
	Mut e		Mut e / Di mmer
	Gui de		Gui de / EPG / -/--
	Home		Menu / Home
	Q. Menu		D. Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Back		Back / Retur n
	I nfo		I nfo / Angl e

Original		Rechange		Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
SIMPLINK	Simplink	TITLE SOUND	Sound / Title				