Original		Rechange	
FUNCTION M	Function M	VOL −	Vol -
COND M	Cond M	+ VOL	Vol +
ON	On		Power
LAST M	Last M	LIST SMART	Smart / List
VIDEO OFF MUTING	Video Off	FORMAT PICTURE	Picture / Format
STEP/SLOW	Step/Slow-	CH PAGE −	CH- / Page-
STEP/SLOW	Step/Slow+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
2	2	DVD 2	2
>>I	>>I / Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
I<<	I<< / Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ENTER SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
<<	<< / Tune-	TUNE-	<< / Tune-

Original		Rechange	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
--/--- +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTTL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
Display	Display / Media		
Menu	Menu / Home		
Return	Back / Return		
Top Menu	D. Menu / Top		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	OK		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		

Original		Rechange	
	Open / Close		Eject / Surround
	ON		Power
	STDBY		Shift + Power
	Audio		Audio / Lang I/II
	Angle		Info / Angle
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Last M		Smart / List
	Top Menu		D.Menu / Top
	Menu		Menu / Home
	CH+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol +		Vol +
	CH-		CH- / Page-
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Vol -		Vol -

Original		Rechange	
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Setup		Setup / OPT /
	Video Off		Display / Media
	Muting		Mute / Dimmer
	I<<		I<< / Preset-
	Play		Play / Slow
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold
	>>		>> / Tune+
	<I		Shift + << /
	Pause		Pause / Step / Freeze
	II>		Shift + >> /
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Random		Blue / Prime Video / Random
	A-B		Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
--/--- +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
ENTER SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		

Original		Rechange	
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
	< Input Selector	PRESET-	I<< / Preset-
	Input Selector >	PRESET+	>>I / Preset+
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VIDEO OFF MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
AUDIO SEL TV / VCR	Audio Sel	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer