Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
i	[i]	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/RAD	Tv/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV	TV	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ALT	ALT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
BROWSE	Browse	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CH	Up/CH+		Up
CH	Down/CH-		Down
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL-	Left		Left
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL+	Right		Right
OK	OK	OK	OK
+ PAGE	Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PAGE −	Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		