Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SLEEP 0	0 / Sleep	HDMI - SAT 0	0
SLEEP 0	0 / Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/RAD	TV/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV/SAT	TV / SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Rechange	
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P+	P+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
P-	P-	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
V.FMT	Red / V-FMT	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
V.FMT	Red / V-FMT	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random
Blue / Timer	Shift + Sleep / Timer
Info	Info / Angle
Subt	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Find	Shift + Red / Netflix /
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<I	Shift + Left

Original	Rechange
II>	Shift + Right
Movie	Smart / List
USB	Shift + 8
USB	Display / Media