# Mandis shop

# HARMAN KARDON HD950

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ON | On | | Power |
| OFF | Off | SHIFT + | Shift + Power |
| Open/Close | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| Display | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| Info | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| Time | Time | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 10 + | 10+ | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| Folder + | Folder+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| 10 - | 10- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Folder - | Folder- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| Previous | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| Play/Pause | Play | SLOW | Play / Slow |
| Play/Pause | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| Next | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| Search | << | TUNE- | << / Tune- |
| Stop | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| Search | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Repeat | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| Random | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| A-B | A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Program | Program | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| Check | Check | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| Clear | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |