Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	OK	OK
EPG	Guide / EPG / -/--	Q.Menu	D.Menu / Top
TXT	Text / Goto	Back	Back / Return
Input	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
☼1	Picture / Format	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
FPay	Shift + Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
[+]	Zoom / Size	Vol +	Vol +
i	Info / Angle	Vol -	Vol -
Exit	Exit / Cancel / Clear	Mute	Mute / Dimmer
Multimedia	Display / Media	P+	CH+ / Page+
Netflix	Shift + Red / Netflix /	P-	CH- / Page-
Internet	Smart / List	1	1
Up	Up	2	2
Down	Down	3	3
Left	Left	4	4
Right	Right	5	5

Original		Rechange		Original	Rechange
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
Recall	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Lang	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
Subt.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		