Mandis shop

Philips 996597000300

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	Blue	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode	Info	Info / Angle
<<	<< / Tune-	Options	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
>>	>> / Tune+	Multiview	Display / Media
[<>]	Picture / Format	Up	Up
Search	Shift + Green / APP /	Down	Down
☼	Menu / Home	Left	Left
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Right	Right
List	Shift + Smart / List	OK	OK
Sources	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Smart Tv	Smart / List	Vol -	Vol -
Home	Shift + Menu /	Netflix	Red / Netflix / Search
Tv/ Exit	Exit / Cancel / Clear	Mute	Mute / Dimmer
Red	Shift + Red / Netflix / Search	CH+	CH+ / Page+

Original	Rechange	Original	Rechange
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Text	Text / Goto		