Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
PC	PC	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	[i+]/Info	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/DTV	Tv/DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
HOME MENU	Home	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EPG	EPG/DVD Top	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Red/Rec	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/Pause	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow/Stop	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Play	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[=]/>>	GOTO TEXT	Text / Goto
	[=i]/<<	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Rechange	Original	Rechange
[=?] / >>I	TITLE SOUND Sound / Title		
[	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
[. . .] / I <<	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
[<>] / [=♦] / HDD	SIZE ZOOM Zoom / Size		
I-II / Disc Nav	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
[II]	FORMAT PICTURE Picture / Format		
[↔]	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
[↔]	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Input 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
Input 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
Input 3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		
Input 4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
INPUT 5 Input 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
PC	PC	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
INPUT 5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Original		Rechange	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	OK
HOME MENU	Home	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
EPG	EPG/DVD Top	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
>>I	PRESET+ >>I / Preset +		
I <<	PRESET- I << / Preset -		

Original	Rechange
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
PC	Guide / EPG / -/--
[i+]/Info	Info / Angle
Input 1	Shift + 1
Input 2	Shift + 2
Input 3	Shift + 3

Original	Rechange
Input 4	Shift + 4
Input 5	Shift + 5
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Home	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
EPG/DVD Top	D. Menu / Top
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	OK
Return	Back / Return

Original		Rechange	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PC	PC	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Input 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Original		Rechange	
INPUT 5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P +	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P −	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-