Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	10+	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	Zoom	Text / Goto
EQ	Subtitle / EQ	TV-Mode	TV/Radio /
1	1	I <<	<< / Tune-
2	2	>>I	>>I / Preset+
3	3	Stop	Stop / Hold
OSD	Display / Media	Play	Play / Slow
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	<<	>> / Tune+
6	6	>>	I << / Preset-
L/R	Red / Netflix / Search	USB/Card	Shift + 8
7	7	Up	Up
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Left	Left
P/N	Picture / Format	Enter	OK
Repeat	Green / APP / Repeat	Right	Right
0/10	0	Return	Back / Return

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down		
Set up	Set up / OPT /		
Reset	Exit / Cancel / Clear		
Treb+	+ Shift + Up		
Sub+	CH+ / Page+		
Vol +	Vol +		
Input	AV / Input / RDS		
Treb-	+ Shift + Down		
Sub-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		