Original	Rechange
Power Off	Shift + Power
Power	Power
DVD	2
VDP	Shift + 2
Tuner	6
Shift	Smart / List
TV/DBS	1
V. AUX	7
Phono	9
Channel +	CH+ / Page+
VCR-1	4
CD	3
MD/Tape-1	5
Channel -	CH- / Page-
VCR-2	Shift + 4
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+

Original	Rechange
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
I<<<Volume-	I<< / Preset-
>>I/Volume+	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
<Disc Skip+	Rec / Rec Mode
Dolby/DTS	Zoom / Size
Direct	Audio / Lang I/II
Master Vol +	Vol +
DSP Simulation	Picture / Format
5CH Stereo	Subtitle / EQ
Stereo	Sound / Title
Master Vol -	Vol -
Input Mode	Red / Netflix / Search
Input Analog	Green / APP / Repeat
Ext. In	Yellow / YouTube / Repeat
Muting	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
Tuning Down	SHIFT + TUNE- (<< /)	Multi EQ	GUIDE EPG (-/--)
Tuning Up	SHIFT + TUNE+ (>> /)	Speaker	RDS AV INPUT
System Setup	OPT-TOOLS SETUP		
Up	Up		
Surround	SURROUND		
Band	SHIFT + HOLD (Stop /)		
Enter	OK		
CH Select	HOME MENU		
Mode Tuner	SHIFT + SLOW (Play /)		
Left	Left		
Right	Right		
Memory	SHIFT + STEP-FREEZE (Pause / Step /)		
Output	PC FAV MARKER		
Panel	MEDIA DISPLAY		
Down	Down		
On Screen	ANGLE INFO		
T. Tone	GOTO TEXT		