Original		Rechange	
	Power		Power
	Input		AV / Input / RDS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	Lang		Audio / Lang I/II
0	0	0	0
	TXT		Text / Goto
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -		Vol -
	Home		Menu / Home
	P-		CH- / Page-
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	i		Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back		Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit		Exit / Cancel / Clear
	<<		<< / Tune-
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Play		Play / Slow

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	HOLD Stop / Hold		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		