Original	Rechange	Original	Rechange
TV/RAD	TV/Radio /	Vol +	Vol +
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Input	AV / Input / RDS	P+/Page Up	CH+ / Page+
AV Mode	Picture / Format	Vol -	Vol -
Power Saving	Eject / Surround	P-/Page Down	CH- / Page-
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Down	Down
7	7	Return / Exit	Back / Return
8	8	Red	Red / Netflix / Search
9	9	Green	Green / APP / Repeat
List	Smart / List	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
0	0	Blue	Blue / Prime Video / Random
Q.View	Display / Media	Text/[≡]	Text / Goto

Original		Rechange		Original	Rechange
T.OPT	T. OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		