Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	Tape Rec	Rec / Rec Mode
CD	3	USB Rec	Shift + Rec / Rec Mode
Tuner	6	Snooze	OK
Tape	5	Inc. Surr.	Subtitle / EQ
AUX	7	DIM	Shift + Mute / Dimmer
Program	TV/Radio /	Sleep/Timer	Sleep / Timer
Tape A/B	Smart / List	Timer On/Off	Shift + Sleep / Timer
Display/Clock	Display / Media	Bass-	Down
Vol -	Vol -	Bass+	Up
Vol +	Vol +	Treble-	CH- / Page-
I< Preset	I<< / Preset-	Treble+	CH+ / Page+
Preset >I	>>I / Preset+	USB	8
Stop	Stop / Hold	Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	<<	<< / Tune-
CD	3	>>	>> / Tune+
Tuner	6	Tape Rec	Rec / Rec Mode
Tape	5	USB Rec	Shift + Rec / Rec Mode
AUX	7	Snooze	OK
Repeat	Green / APP / Repeat	Inc. Surr.	Subtitle / EQ
Program	TV/Radio /	DIM	Shift + Mute / Dimmer
Shuffle	Blue / Prime Video / Random	Sleep/Timer	Sleep / Timer
Tape A/B	Smart / List	Timer On/Off	Shift + Sleep / Timer
Display/Clock	Display / Media	Bass-	Down
Vol -	Vol -	Bass+	Up
Vol +	Vol +	Treble-	CH- / Page-
I< Preset	I<< / Preset-	Treble+	CH+ / Page+
Preset >I	>>I / Preset+	USB	8
Stop	Stop / Hold	Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
TAPE	Tape	TAPE 5	5
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
TAPE A/B	Tape A/B	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY/CLOCK	Display/Clock	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL	Vol -	VOL	Vol -
VOL	Vol +	VOL	Vol +
PRESET	I< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	Preset >I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Rechange	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TAPE REC	Tape Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
USB REC	USB Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
SNOOZE	Snooze	OK	OK
INC. SURR.	Inc. Surr.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DIM	DIM	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SLEEP/TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
BASS	Bass-		Down
BASS	Bass+		Up
TREBLE	Treble-	CH PAGE	CH- / Page-
TREBLE	Treble+	CH PAGE	CH+ / Page+
USB	USB	USB 8	8
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	Tape A/B	Smart / List
Play	Play / Slow	Treble+	CH+ / Page+
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol -	Vol -
Stop	Stop / Hold	Display/Clock	Display / Media
Tape Rec	Rec / Rec Mode	Treble-	CH- / Page-
<<	<< / Tune-	CD	3
>>	>> / Tune+	Tape	5
I < Preset	I << / Preset-	Tuner	6
Preset >I	>>I / Preset+	AUX	7
Inc. Surr.	Subtitle / EQ	USB	8
Sleep/Timer	Sleep / Timer	Repeat	Green / APP / Repeat
Program	TV/Radio /	Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Bass+	Up	DIM	Shift + Mute / Dimmer
USB Del USB	Shift + Smart / List	Play USB	Shift + Play /
Snooze	OK	Pause USB	Shift + Pause / Step /
Bass-	Down	Stop USB	Shift + Stop / Hold

Original	Rechange	Original	Rechange
USB Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
<< USB	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
>> USB	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
I < Preset USB	SHIFT + PRESET- Shift + I << / Preset-		
Preset >I USB	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
Timer On/Off	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
Program USB	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		
Display/Clock USB	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
Repeat USB	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
Shuffle USB	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		