Original	Rechange	Original	Rechange
Power On	Power	4	4
Power Off	Shift + Power	5	5
Speakers 1	CH+ / Page+	6	6
Speakers 2	CH- / Page-	7	7
PHONO	Shift + 8	8	8
CD	Shift + 3	9	9
VID 1	Shift + 1	Direct	Guide / EPG / -/--
VID 2	Shift + 2	0	0
VID 3	Shift + 4	Clear	Exit / Cancel / Clear
FM	Shift + 6	Memory	Fav / Marker / PC
AM	Shift + 7	Up	Up
TAPE MON	Shift + 5	Menu	Menu / Home
FM Mode	Display / Media	Left	Left
Auto Preset	Smart / List	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Preset Scan	Info / Angle
3	3	Down	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
Tune Up	>> / Tune+		
Vol -	Vol -		
Tune Down	<< / Tune-		
Preset Down	I << / Preset-		
Preset Up	>>I / Preset+		
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		