Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol + Tv	VOL	Vol +
CH	CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
DRIVE SELECT	Select Drive	LIST SMART	Smart / List
AV	AV Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
VOL	Vol - Tv	VOL	Vol -
CH	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PAGE CH	CH/Page Up	CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH	CH/Page Down	CH PAGE	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Rechange	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ShowView	ShowView	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DELETE *	Delete/*	SIZE ZOOM	Zoom / Size
0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROG/CHECK	Prog/Check	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY/x1.3	Play/x1.3	SLOW	Play / Slow
STATUS	i/Status	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange	Original	Rechange
Direct Navigator	D.Menu / Top	Audio	Audio / Lang I/II
Left/◁II	Left	STTL	Subtitle / EQ
Up	Up	Display	Display / Media
OK	OK	Time Slip	Sleep / Timer
Right/ II▷	Right		
Function Menu	Menu / Home		
Option	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow/Create Chapter	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Manual Skip	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
EXT Link	Eject / Surround		
Direct Tv Rec	Text / Goto		