Mandis shop

TSP40EA

Original		Rechange		Original	Rechange
OSC	OSC	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SPEED	Speed	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ION	ION	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
MIST	Mist	HOME MENU	Menu / Home		
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
MOSQUITO	Mosquito	LIST SMART	Smart / List		
ON/OFF	On/Off		Power		

https://mandis-es.com/fr/Ecron/1030-959-telecomande-de-remplacement-pour-Ecron-TSP40EA.htm