Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	Stop	Stop / Hold
Sleep	Sleep / Timer	Volume A/B	Red / Netflix / Search
Clock	Shift + Sleep / Timer	ADD Favorites	CH+ / Page+
Power	Power	DBB/Tone	Subtitle / EQ
Internet Radio	Display / Media	Volume+	Vol +
USB	Shift + 8	Call Favorites	CH- / Page-
Music Servers	Audio / Lang I/II	Mute	Mute / Dimmer
Tuner	Shift + 6	Volume-	Vol -
Analog In	AV / Input / RDS	Queue	Smart / List
Optical In	D. Menu / Top	Up/Tune+	Up
CD	Shift + 3	Option/Program	Setup / OPT /
Bluetooth	Shift + 9	Left	Left
I<<</CH-	I<< / Preset-	Enter	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Back	Back / Return
>>I / CH+	>>I / Preset+	Down/Tune-	Down
Speaker A/B	Yellow / YouTube / Repeat	Setup	Menu / Home

Original		Rechange		Original	Rechange
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		