Original		Rechange	
DVD/VHS Power		Power	
TV Power		Shift +	Power
TV CH +		Shift +	CH+ /
TV Volume +		Vol +	
Drive Select		Picture / Format	
TV AV		Shift + AV / Input / RDS	
TV CH -		Shift +	CH- /
TV Volume -		Vol -	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
CH + / Tracking/V-Lock		CH+ / Page+	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
CH - / Tracking/V-Lock		CH- / Page-	
7	7	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
VIDEO Plus+	VIDEO Plus+	TV/Radio /	
* / Reset		Fav / Marker / PC	
0	0	0	0
Input Select		AV / Input / RDS	
Delete		Exit / Cancel / Clear	
I<<		I<< / Preset-	
>>I		>>I / Preset+	
<<		<< / Tune-	
>>		>> / Tune+	
Stop		Stop / Hold	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Play		Play / Slow	
i		Info / Angle	
Prog Check		Setup / OPT /	
Guide		Guide / EPG / -/--	

Original	Rechange
Direct Navigator	D.Menu / Top
Left / ⧏I	Left
Up	Up
Enter / OK	OK
Right / I⧐	Right
Functions	Menu / Home
Sub Menu	Smart / List
Down	Down
Return	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow / Create Chapter	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Manual	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Ext Link	Sound / Title
Direct TV Rec	Zoom / Size

Original	Rechange
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
Display	Display / Media
Time Slip / ⧏⧏ Jet Rew	Shift + ⧏⧏ /