Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TFT ON/OFF	TFT On/Off		Power
N/P	N/P	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
STEP	Step	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	Down		Down
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU/PBC	Menu/PBC	HOME MENU	Menu / Home
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
L/R	L/R	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original	Rechange