Mandis shop

RM-V712U

Original		Rechange	
T	T	CH	CH+ / Page+
W	W	CH	CH- / Page-
START/STOP	Start/Stop		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLOW	◁ Slow	PRESET-	I<< / Preset-
SLOW	Left		Left
SLOW	Slow I>	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW	Right		Right
	Up		Up
A.DUB	A.Dub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
A.DUB	Down		Down
FADE/WIPE	Fade/Wipe	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REW	<</REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>/FF	TUNE+	>> / Tune+
EFFECT	Effect	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
ON/OFF	On/Off (Effect	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
STOP	Stop VCR	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PAUSE	Pause VCR	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
IN/OUT	In/Out	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Rec/Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode
ON/OFF	On/Off	LIST SMART	Smart / List

https://mandis.fr/JVC-10676-929-telecommande-remplacement-pour-JVC-R.A.Edit-RM-V712U.htm