Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Menu video	D. Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Help	Setup / OPT /
On/Tim	Play / Slow	Text	Text / Goto
Still	Pause / Step / Freeze	TV/AV	AV / Input / RDS
Off/Tim	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Tone-	<< / Tune-	Menu Up	Up
Tone+	>> / Tune+	Camera	Info / Angle
Contrast-	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Contrast+	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Right	Right
Menu audio	Audio / Lang I/II	Clear	Exit / Cancel / Clear
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Surround	Eject / Surround	Swap	Back / Return
Color+ P.Std	Picture / Format	Volume+	Vol +
Txt Expand	Zoom / Size	View	Smart / List
Sleep Timer	Sleep / Timer	Chan. Up	CH+ / Page+
Return TV	TV/Radio / Program	Volume-	Vol -

Original	Rechange
Display	Display / Media
Chan. Down	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange
Blue	Blue / Prime Video / Random
On/Off	Shift + Power
Update	Shift + Play /
Game Coo	Shift + Pause / Step /
Camera1	Shift + Stop /
Nicam/Mono	Shift + Audio / Lang I/II
4. # 16:9	Shift + Picture / Format
Rotate Pip	Shift + Up
Level L	Shift + Left
On Pip	Shift + OK
Level R/Woofer	Shift + Right
Dim Pip	Shift + Down
Back	Shift + Back / Return
Audio+	Shift + Vol +
Bright+ Mode	Shift + CH+ /
Audio-	Shift + Vol -
Bright- Sys	Shift + CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
3. *	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		