Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
www	Display / Media	Mute	Mute / Dimmer
e-mail	Smart / List	Menu	Menu / Home
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	Up	Up
Vol +	Vol +	Check	Fav / Marker / PC
Home	Shift + Menu /	Left	Left
Ch+	CH+ / Page+	Ok	OK
Vol -	Vol -	Right	Right
Info	Info / Angle	Guide	Guide / EPG / -/--
Ch-	CH- / Page-	Down	Down
I <<	I << / Preset-	Exit	Exit / Cancel / Clear
<<	<< / Tune-	Tv/ Radio	TV/ Radio /
>>	>> / Tune+	Search	Shift + Red / Netflix /
>>I	>>I / Preset+	Resolution	Subtitle / EQ
Rec	Rec / Rec Mode	Red/ Sub-t	Red / Netflix / Search
Stop	Stop / Hold	Green/ Text	Green / APP / Repeat
Play	Play / Slow	Text	Text / Goto

Original		Rechange		Original	Rechange
LANG	Yellow/ Lang	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
I-KEY	Blue/ I - Key	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
USB	Usb	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
UHF	Uhf	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
AUX	Aux	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		
1 .QZ	1	TV 1	1		
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXY	9	BLUETOOTH 9	9		
BACK DEL	Back/ Del	RETURN BACK	Back / Return		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CAPS NUM	Caps/ Num	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu		