Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
	Down		Down
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PAGE+	Page+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PAGE-	Page-	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LANG	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio / Program

Original	Rechange	Original	Rechange
TTX	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		