Mandis shop

Benq PB6110

Original		Rechange	
	Standby		Power
UP PAGE	Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
PAGE DOWN	Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
AUTO	Auto	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	OK	OK	OK
	Right		Right
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Down		Down
BLANK	Blank	RETURN BACK	Back / Return
	Keystone Up	VOL +	Vol+
	Keystone Down	VOL −	Vol-
PRESET	Preset	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+

Original	Rechange

https://mandisremotes.com/fr/Benq/1067323-24532-telecommande-de-remplacement-pour-Benq-PB6110.html