| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Liste | | Smart / List |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| | PPV | | D. Menu / Top |
| | Dienste | | Display / Media |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | Zurück | | Back / Return |
| | Vol + | | Vol + |
| | P- | | CH- / Page- |
| | Esc / TV | | Exit / Cancel / Clear |
| | Vol - | | Vol - |
| | Text | | Text / Goto |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | TV / Radio | | TV/Radio / |
| | Opt | | Setup / OPT / Tools |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| i | Info / Angle | | |
| Menu | Menu / Home | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |