Mandis shop

311910862100

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Standby On | Power | | |
| Standby Off | SHIFT + Power | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| [ +] | Info / Angle | | |
| P+ | CH+ / Page+ | | |
| P- | CH- / Page- | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://mandis-shop.com/fr/Philips/10745308-telecommande-de-remplacement-pour-Philips-Digital-Remote-Control-311910862100.htm