Mandis shop

RM-SRCBM5J

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	0	0
CD/ Random	Shift + Display / Media	+10	Guide / EPG / -/--
Program/ Set	Setup / OPT /	Display	Display / Media
Repeat	Green / APP / Repeat	Group Up	Up
Tuner/ Band	TV/ Radio /	Title Search	AV / Input / RDS
1	1	Group Down	Down
2	2	Play	Play / Slow
3	3	Pause	Pause / Step / Freeze
FM Mode/ Beat Cut	Smart / List	Volume+	Vol +
4	4	I <<	I << / Preset-
5	5	>>I	>>I / Preset+
6	6	Volume-	Vol -
Preset Up	Shift + >>I / Preset+	Stop	Stop / Hold
7	7	Sound/ HBS	Audio / Lang I/II
8	8	Muting	Mute / Dimmer
9	9		
Preset Down	Shift + I << / Preset-		

https://mandis-shop.com/fr/JVC10665-7599-telecommande-de-replacement-pour-JVC-RM-SRCBM5J.html