Mandis shop

RM-SRCBM5J

Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby		Power
RANDOM CD	CD/Random	SHIFT +	MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
PROGRAM/SET	Program/Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
BAND TUNER	Tuner/Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
FM MODE/BEAT CUT	FM Mode/Beat Cut	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
UP PRESET	Preset Up	SHIFT +	PRESET+ >>I / Shift + Preset+
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PRESET DOWN	Preset Down	SHIFT +	PRESET- I<< / Shift + Preset-

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
UP GROUP	Group Up		Up
TITLE SEARCH	Title Search	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
GROUP DOWN	Group Down		Down
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
	Stop	HOLD	Stop / Hold
SOUND HBS	Sound/HBS	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://mandis.tv/fr/JVC10665759-telecommande-remplacement-pour-JVC-RM-SRCBM5J.htm