Original		Rechange	
1	1	TV 1	1
1	Disc 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2	DVD 2	2
2	Disc 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3	CD - STB 3	3
3	Disc 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
4	4	VIDEO 4	4
4	Disc 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5	TAPE 5	5
5	Disc 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
SEQ MODE 6	6	TUNER 6	6
SEQ MODE 6	Seq. Mode	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DISC SKIP	Disc Skip	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ON/OFF	On/off		Power
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
ENTER	Enter	OK	OK
SLO ◁	◁ Slow	VOL −	Vol -

Original		Rechange		Original	Rechange
	Slow I >		Vol +		
	◁ I Step		CH- / Page-		
	Step I I >		Shift + Pause / Step /		
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	I <<		I << / Preset-		
	>>I		>>I / Preset+		
	Repeat		Green / APP / Repeat		
	A-B		Yellow / YouTube / Repeat		
	Stop		Stop / Hold		
	Play		Play / Slow		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Dimmer		Mute / Dimmer		