Mandis shop

Edenwood C40

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	+		Up		
	+	VOL	Vol +		
	I <<		Left		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	Play/Pause	OK	OK		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>I		Right		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	-		Down		
	-	VOL	Vol -		
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Equalizer	TITLE SOUND	Sound / Title		
BASS-	Bass-	CH PAGE	CH- / Page-		
BASS+	Bass+	CH PAGE	CH+ / Page+		

https://mandis.es/fr/Edenwood/1679-502-telecomande-de-remplacement-pour-Edenwood-40.htm