Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Extra		Audio / Lang I/II
	CC		Subtitle / EQ
	MTS		Picture / Format
	PIC Size		Zoom / Size
	E-Manual		D. Menu / Top
	Tools		Setup / OPT /
	Sports		Text / Goto

Original		Rechange	
	Source		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	PRE-CH		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Smart Hub		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2

Original		Rechange	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
–	--	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix / Search

Original	Rechange