Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Timeshift	Text / Goto
Play	Play / Slow	Input	AV / Input / RDS
Still/Pause	Pause / Step / Freeze	DVD Menu/Original	Menu / Home
Stop/Live	Stop / Hold	Up	Up
Rec	Rec / Rec Mode	CH Display	Info / Angle
<</REV	<< / Tune-	Left	Left
>>/FWD	>> / Tune+	Set/Enter	OK
I<< Skip/<I	I<< / Preset-	Right	Right
F.ADV II>/Skip	>>I / Preset+	Exit	Exit / Cancel / Clear
DVD Title/Rec Li	Sound / Title	Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol + Tv	Vol +
Open/Close	Eject / Surround	Start Menu	Smart / List
Zoom/Mode Rec	Zoom / Size	CH+	CH+ / Page+
AV Auto Rec	TV/Radio /	Vol - Tv	Vol -
Direct	D.Menu / Top	Display/Back	Display / Media
C/Erase	Setup / OPT /	CH-	CH- / Page-

Tools

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
100/ ENT. / AM/ F	100/ ENT. / AM/ F	Guide / EPG / -/--	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
VCR Plus	VCR Plus	Fav / Marker / PC	Fav / Marker / PC
Red/ B	Red/ B	Red / Netflix / Search	Red / Netflix / Search
Green/ C	Green/ C	Green / APP / Repeat	Green / APP / Repeat
Yellow/ D	Yellow/ D	Yellow / YouTube / Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ A	Blue/ A	Blue / Prime Video / Random	Blue / Prime Video / Random
Power Tv	Power Tv	SHIFT + Power	Shift + Power

Original		Rechange	
Replay	Replay	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
Rec Pause	Rec Pause	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
Rec Stop	Rec Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
Skip Search	Skip Search	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
I > Slow	I > Slow	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
On Screen/ Tamper	On Screen/ Tamper	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
Function	Function	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
Dubbing	Dubbing	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
P. IN P	P. IN P	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
Input Tv	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
Angle	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
Chapter Mark/ Connection	Chapter Mark/ Connection	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CH+ Tv	CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
CH- Tv	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
HDD	HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7