Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	O)/I-II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
REPEAT LIST	List/Repeat	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
TITLE ♥	♥/Title	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU SLEEP	Sleep/Menu	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SETUP EPG	EPG/Setup	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat		
>>	>> / Tune+		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
I <<	I << / Preset-		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
>>I	>>I / Preset+		
[=]	Text / Goto		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
[=+]	Picture / Format		
Stop/Still	Stop / Hold		
Radio/Open/Close	TV/Radio /		
[=♦]/[++]	Zoom / Size		
[=x]	Setup / OPT /		
[=o]/Subtitle	Subtitle / EQ		
DMP	D.Menu / Top		
Rec	Rec / Rec Mode		