Mandis shop

B07402

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
CLOCK	Clock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PRESET	Preset	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VPS	VPS	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+	+	CH PAGE +	CH+ / Page+
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
–	-	CH PAGE –	CH- / Page-
CL	CL	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
O/AV	O/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
O/AV	O/AV	HDMI-SAT 0	0
OK	OK	OK	OK
ATR	ATR	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TV/VCR	TV/VCR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
REW/	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
/FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STILL	Pause / Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MEMORY	Memory	GOTO TEXT	Text / Goto

https://mandis-shop.com/fr/Sanyo/1639-926-telecommande-de-remplacement-pour-Sanyo-B07402.html