Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	OK
Mute	Mute / Dimmer	Menu Right	Right
Freeze	Pause / Step / Freeze	Exit	Exit / Cancel / Clear
East	Rec / Rec Mode	Menu Down	Down
Lang./Rewind	Sound / Title	Back	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II	Volume+	Vol+
Subt.List	Subtitle / EQ	TV	Smart / List
Zoom	Zoom / Size	CH/Page+	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol-
Scan/Setup	D.Menu / Top	Display	Display / Media
Opt?	Setup / OPT /	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1
TV/SAT	AV / Input / RDS	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
Menu Up	Up	4ghi	4
Info	Info / Angle	5jkl	5
Menu Left	Left	6mno	6

Original	Rechange	Original	Rechange
7pqrm	AUX - HDD 7		
8tuv	USB 8		
9wxyz	BLUETOOTH 9		
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG		
0/10	HDMI - SAT 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER		
Red	NETFLIX SEARCH		
Green	APP REPEAT		
Yellow	YouTube REPEAT A-B		
Blue	Prime Video RANDOM		
PWR On/Off	SHIFT +		
Video	SHIFT + VIDEO 4		
Epg	SHIFT + -/-- GUIDE EPG		
App	SHIFT + APP REPEAT		