Mandis shop

CU-DC006

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Stop Deck I	OK
Phono	Smart / List	< Deck I	Left
Volume-	Vol -	Deck I >	Right
Volume+	Vol +	Tuner-	<< / Tune-
Pause CD	Pause / Step / Freeze	Tuner +	>> / Tune+
Stop CD	Stop / Hold		
Disc CD	Blue / Prime Video / Random		
Play CD	Play / Slow		
I<< CD	I<< / Preset-		
>>I CD	>>I / Preset+		
< Deck II	Shift + Left		
Deck II >	Shift + Right		
Pause Deck II	Shift + Pause / Step /		
Stop Deck II	Shift + Stop /		
<< Deck II	Shift + << /		
>> Deck II	Shift + >> /		
Rec Deck II	Shift + Rec / Rec Mode		

https://mandis.com/fr/Pioneer/10823960-telecommande-remplacement-pour-Pioneer-CU-DC006.htm