Mandis shop

RC- 122

Original		Rechange		Original	Rechange
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
AUX/VIDEO-1	AUX / VIDEO 1	TV 1	1		
TUNER	TUNER	TUNER 6	6		
CD	CD	CD - STB 3	3		
PHONO	PHONO	AUX - HDD 7	7		
TAPE-2/2▸1	TAPE 2 / 2 > 1	TAPE 5	5		
TAPE-1/1▸2	TAPE-1 / 1 > 2	DVD 2	2		
AUX/VIDEO-2	AUX / VIDEO 2	VIDEO 4	4		
POWER	Power		Power		
– VOLU	Volume-	VOL –	Vol -		
UME +	Volume+	+ VOL	Vol +		

https://mandis-notes.com/fr/Denon/1683-0-9761-telecommande-de-replacement-pour-Denon-RC-122.html