Original	Rechange		Original	Rechange	
PWR On/Off		Power	Exit		Exit / Cancel / Clear
Mute		Mute / Dimmer	Menu Down		Down
Tune-		<< / Tune-	Back		Back / Return
Tune+		>> / Tune+	Volume+		Vol +
Aft/Caf		Sound / Title	CH/Page+		CH+ / Page+
Audio		Audio / Lang I/II	Volume-		Vol -
Subt.List		Subtitle / EQ	Display		Display / Media
Sleep Timer		Sleep / Timer	CH/Page-		CH- / Page-
TV/SAT		TV/Radio /	1. ?		1
Text		Text / Goto	2abc		2
TV		AV / Input / RDS	3def		3
Menu		Menu / Home	4ghi		4
Menu Up		Up	5jkl		5
Info		Info / Angle	6mno		6
Menu Left		Left	7pqrm		7
OK Enter		OK	8tuv		8
Menu Right		Right	9wxyz		9

Original	Rechange	Original	Rechange
0/10	0		
FAV Pref.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Video	Shift + 4		
App	Shift + Green / APP /		

Original	Rechange	Original	Rechange
PWR On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Exit	Exit / Cancel / Clear
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Menu Down	Down
Tune-	<< / Tune-	Back	Back / Return
Tune+	>> / Tune+	Volume+	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II	CH/Page+	CH+ / Page+
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume-	Vol -
Zoom	Zoom / Size	Display	Display / Media
Sleep Timer	Sleep / Timer	CH/Page-	CH- / Page-
Aft/Caf	D.Menu / Top	1. ?	1
Text	Text / Goto	2abc	2
TV	AV / Input / RDS	3def	3
Menu	Menu / Home	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Info	Info / Angle	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	OK	8tuv	8

Original	Rechange	Original	Rechange
9wxyz	BLUETOOTH 9 — 9		
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0 — 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Video	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		
App	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /		