Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	<<	<< / Tune-
Open / Close	Eject / Surround	>>	>> / Tune+
Mode	Smart / List	>>I	>>I / Preset+
Menu	Menu / Home	Random	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer	Up	Up
Snooze	Display / Media	Repeat	Green / APP / Repeat
BT Pair	Shift + 9	Left	Left
BT Pair	AV / Input / RDS	OK (Scan)	OK
Alarm 1	Shift + 1	Right	Right
Alarm 2	Shift + 2	EQ	Subtitle / EQ
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	Down	Down
Play / Pause	Play / Slow	Mute	Mute / Dimmer
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	Bass+	Shift + Up
Stop	Stop / Hold	Vol +	Vol +
Folder Down	CH- / Page-	Treble+	Shift + Right
Folder Up	CH+ / Page+	Bass-	Shift + Down
I<<	I<< / Preset-	Vol -	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
Treble-	SHIFT + Shift + Left		
1	1		
2 ABC	2		
3 DEF	3		
4 GHI	4		
5 JKL	5		
6 MNO	6		
7 PQRS	7		
8 TUV	8		
9 WXYZ	9		
Fav	Fav / Marker / PC		
10/0	0		
Info	Info / Angle		