Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Menu/DVD	Menu / Home
3	3	Exit	Exit / Cancel / Clear
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Top Menu	Guide / EPG / -/--
9	9	Top Menu	D.Menu / Top
Recall	Back / Return	Down	Down
0	0	Set Up	TV/Radio /
Source	AV / Input / RDS	Set Up	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +	Set Up	Setup / OPT /
Audio	Audio / Lang I/II	Red	Red / Netflix / Search
P+	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat
Vol -	Vol -	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Picture / Format		
⊣[/]⊢	Display / Media		
[i+] / [≡i]	Info / Angle		
Text	Text / Goto		
Subtitle / Open/Close	Subtitle / EQ		
Subtitle / Open/Close	Eject / Surround		
O) I / II / Sto	+ Shift + Audio / Lang I/II		
O) I / II / Sto	Stop / Hold		
O) I / II / Sto	Sound / Title		
Play/ [≡o]	Play / Slow		
II / II ≻/ [▼]	Pause / Step / Freeze		
I ≪/ [≡?]	I ≪ / Preset-		
≪/ [≡+]	≪ / Tune-		
≫/ [≡♦]	≫ / Tune+		
≫I / [O] / [≡X]	≫I / Preset+		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
DVD RTN	DVD RTN	RETURN BACK	Back / Return
	0		0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol +	VOL +	Vol +
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
DVD MENU MENU	Menu/DVD	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	→[/]←	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[i+]/[≡i]	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Open/Close / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUBTITLE	Open/Close / Subtitle	SURROUND	Eject / Surround
CD I/II	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play/[≡o]	SLOW	Play / Slow
II/II>	II/II>/[▼]	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	I<</[≡?]	PRESET-	I<< / Preset-

Original	Rechange	Original	Rechange
<</ [≡+]	<< / Tune-		
>>/ [≡♦]	>> / Tune+		
>>I / [O] / [≡X]	>>I / Preset +		

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Sour ce	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
SUBTITLE	Ej ect	SURROUND	Ej ect / Sur round
CD/I/II	St op	HOLD	St op / Hol d
	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow

Original		Rechange	
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+