Mandis shop

BR- 3070L

Original		Rechange	
On	POWER ON		Power
Off	POWER OFF	SHIFT +	Shift + Power
Geometric Correction	TEST / PATTERN	GOTO TEXT	Text / Goto
PIP/PBP	MOUSE /	MEDIA DISPLAY	Display / Media
F1	F1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
F2	F2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Mode	MODE	LIST SMART	Smart / List
	UP		Up
AV Mute	AV MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	LEFT		Left
ENTER	ENTER	OK	OK
	RIGHT		Right
Info.	INFO.	ANGLE INFO	Info / Angle
	DOWN		Down
Source	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Re-Sync	RE-SYNC.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Volume +	VOLUME+	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
D Zoom +	Zoom+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Menu	MENU	HOME MENU	Menu / Home
–	VOLUME-	VOL –	Vol -
–	Zoom-	CH PAGE –	CH- / Page-
Format	FORMAT	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Freeze	FREEZE	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
VGA 1	1 / VGA	TV 1	1
S-Video 2	2 / S-VIDEO	DVD 2	2
HDMI1 3	3 / HDMI 1	CD-STB 3	3
HDMI2	HDMI 2	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
HDBaseT 4	4 / VGA 2	VIDEO 4	4
Video 5	5 / VIDEO	TAPE 5	5
DVI 6	6 / DVI	TUNER 6	6
BNC 7	7 / BNC	AUX-HDD 7	7
YPbPr 8	8 / YPbPr	USB 8	8
DisplayPort 9	9 / DISPLAY PORT	BLUETOOTH 9	9
3D 0	0 / 3D	HDMI-SAT 0	0

https://mandis-shop.com/fr/product/1087-745-telecommande-de-remplacement-pour-Optoma-BR-3070L.html