Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	OK	OK
Mute	Mute / Dimmer	Right	Right
Play	Play / Slow	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	←	Back / Return
Rec	Rec / Rec Mode	Vol +	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II	Voice	Smart / List
Sub	Subtitle / EQ	P+	CH+ / Page+
*	Picture / Format	Vol -	Vol -
Disney+	Zoom / Size	P-	CH- / Page-
TV	TV/Radio /	☼	D.Menu / Top
User	Setup / OPT /	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Source	AV / Input / RDS	3	3
Home	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
Info	Info / Angle	6	6
Left	Left	7	7

Original		Rechange		Original		Rechange	
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
[→]		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /				
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime				