Original		Rechange	
ON/STANDBY	On/ St andby		Power
DISPLAY	Di spl ay	INFO	I NFO
OPEN/CLOSE	Open/ Cl ose	FAV 2. P/C	P/ C / FAV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
T-SEARCH	T- Sear ch	SRC	SRC
MENU	Menu	MENU	MENU
SETUP	Set up	VOD	VOD

Original		Rechange	
RETURN	Ret ur n	BACK	BACK
TITLE	Ti t l e	OPT+	OPT+
OK	OK	OK	OK
▲	Up	▲	UP
▼	Down	▼	DOWN
▶	Ri ght	▶	RI GHT
◀	Lef t	◀	LEFT
◀◀	<<	◀◀	Rewi nd
▶▶	>>	▶▶	Fast For ward
⏮	I <<	⏮	Fi rst
⏭	>>I	⏭	Last
PLAY/PAUSE ▶II	Pl ay/ Pause	▶	Pl ay
STEP	St ep	II	Pause
STOP ■	St op	■	St op
REPEAT	Repeat	TEXT	TEXT
A-B	A- B	TV/R	TV/ R
CLEAR	Cl ear	EXIT	EXI T

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle		Subt.
AUDIO	Audio		Audio
SLOW	Slow	V-FOR	V-FOR
ZOOM	Zoom	WIDE	WIDE
PROG	Prog	MEDIA	MEDIA
RANDOM	Random	B	Green (B)
ANGLE	Angle	A	Red (A)

Original	Rechange