Mandis shop

AKARI 51 M 76 TX

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Chan. Up	Ch +
Mute	Mute	Volume-	Vol -
Reveal	Pause	Chan. Down	Ch -
Txt Stop	Stop	1	1
Sleep Timer	Sleep	2	2
Return TV	TV/R	3	3
Text	Text	4	4
Txt Expand	Eject	5	5
TV/AV	AV	6	6
Menu	Menu	7	7
Menu Up	Up	8	8
Menu Left	Left	9	9
OK Enter	Ok	Guide -/-- 1.	Guide
Menu Right	Right	0/10	0
Menu Down	Down	2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Back	Back	Disp	Info
Volume+	Vol +		

https://mandis.tv/fr/AKARI-1635-telecommande-equivalente-AKARI-51M76TX.html