Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
FAV/LIST	FAV/List	SOUND DUAL	Dual
FREEZE	Freeze	SETTINGS OPT	Options
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
REC	Rec	REC MODE	Rec
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green

Original		Rechange		Original	Rechange
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
CYAN	Cyan	D	Blue		
GUIDE	<</ Guide	<<	<<		
ASPECT	>>/ Aspect	>>	>>		
CANCEL	I <</ Cancel	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
SUB.PG	>>I / Sub. Pg	RETURN BACK	Back		
INDEX	Stop/ Index	■	Stop		
TIMESHIFT	Play/ Pause/ Time Shift	PLAY MODE ▶	Play		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
REVEAL	Reveal	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
HOLD	Hold	ZOOM ⏏	Eject		
DTV/ATV	DTV/ ATV	DISPLAY INFO	Info		
RECLIST	Rec List	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
MTS	MTS	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep		