Original	Rechange
On/Off	Power
Audio Out	Mute
Slow Down	Shift + Play
F. Adv	D. Menu
Auto/Track	Text
Stop	Stop
Pause	Pause
Video/Go-To	Shift + Guide
Sp/Lp/Speed	3D
Slow/Dpss-	Shift + Down
Mon/TV	List
Menu	Menu
Menu Up	Up
Slow/Dpss+	Shift + Up
T. Set/Clock	Subt
VCR/TV	TV/R
Display	Shift + Info

Original	Rechange
Menu Left	Left
OK Enter	Ok
Menu Right	Right
Exit	Exit
Menu Down	Down
Tracking+	Vol +
Next	>>I
Tracking-	Vol -
Prev.	I <<
Audio	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original	Rechange	Original	Rechange
8	8	Timer/Sleep	Sleep
Record	Rec	Input Source	AV
Count Remain	Options	Info/Intro	Info
Rewind	<<		
Case Tape	Eject		
Play	Play		
F. Forward	>>		
Counter Reset	Media		
9	9		
-/--	Guide		
0	0		
Ch. Memo	Smart		
Progr/C/CH	Pre Ch		
Index Pict-	SHIFT + ◀	Shift + Left	
Index Pict+	SHIFT + ▶	Shift + Right	
Chan-	Ch -		
Chan+	Ch +		