Mandis shop

Akai AKTV 190 LED

Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
REC LIST	Rec List	DISC NAV LIST	List
	Recall	RETURN BACK	Back
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Rec	REC MODE	Rec
TIMESHIFT	Timeshift	APP MEDIA	Media
CH +	CH+	CH +	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Original	Rechange	Original	Rechange
PMode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format	Green	B Green
SMode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual	Yellow	C Yellow
Sleep	PROG SLEEP Sleep	Blue	D Blue
Text	REPEAT TEXT Text		
Hold	SHIFT + ■ Shift + Stop		
Reveal	ECO 3D 3D		
Subpage	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		
Play / Pause	PLAY MODE ▶ Play		
Play / Pause	⏸ Pause		
Stop	■ Stop		
Index	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
Size	PICTURE FORMAT Format		
<<	<< <<		
>>	>> >>		
I<<	I<< I<<		
>>I	>>I >>I		
Red	A Red		