| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV/AV | TV / AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TV/TXT | TV/TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| CANCEL | Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| REVEAL | Reveal | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DTV | DTV | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| HOLD | Hold | HOLD | Stop / Hold |
| SIZE | Size | SHIFT + SIZE ZOOM | Shift + Zoom / |
| SUBPAGE | Subpage | SURROUND | Eject / Surround |
| INDEX | Index | LIST SMART | Smart / List |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| CH+ | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| VOL + | Vol + | VOL | Vol + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| . | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / | QUICK START — Quick Start | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / |
| 0 | HDMI - SAT 0 — 0 | | |
| Recall | RETURN BACK — Back / Return | | |
| PICTURE — Picture | FORMAT PICTURE — Picture / Format | | |
| SOUND — Sound | TITLE SOUND — Sound / Title | | |
| I/II — I/II | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II | | |
| MUTE — Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer | | |
| SLEEP — Sleep | TIMER SLEEP — Sleep / Timer | | |
| INFO — Info | ANGLE INFO — Info / Angle | | |
| ZOOM — Zoom | SIZE ZOOM — Zoom / Size | | |
| FREEZE — Freeze | STEP - FREEZE II — Pause / Step / Freeze | | |
| EPG — EPG | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- | | |
| FAV LIST — FAV List | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC | | |
| FAV ADD — FAV ADD | PRESET- ⏮ — I<< / Preset- | | |
| FAV ▶▶I — FAV >>I | PRESET+ ⏭ — >>I / Preset+ | | |
| SUBTITLE — Subtitle | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ | | |
| TIME — Time | SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer | | |