| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Left | Left |
| << | << / Tune- | OK | OK |
| Stop | Stop / Hold | Right | Right |
| Play / Pause | Play / Slow | Down | Down |
| Play / Pause | Pause / Step / Freeze | Info | Info / Angle |
| >> | >> / Tune+ | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Red | Red / Netflix / Search | Vol + | Vol + |
| Green | Green / APP / Repeat | Mute | Mute / Dimmer |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | P + | CH+ / Page+ |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | Vol - | Vol - |
| Fav | Fav / Marker / PC | P - | CH- / Page- |
| AV | AV / Input / RDS | 1 | 1 |
| [ 1 I 2 ] | Picture / Format | 2 | 2 |
| White / Option | Smart / List | 3 | 3 |
| Menu / Browse | Menu / Home | 4 | 4 |
| Teletext | Text / Goto | 5 | 5 |
| Up | Up | 6 | 6 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| P<P | P<P | RETURN BACK | Back / Return | | |