Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	Vol -	Vol -
Info	Info	Up	Up
Subtitle	Subt	Down	Down
Mute	Mute	Right	Right
I<<	I<<	Left	Left
>>I	>>I	OK	Ok
Play	Play	EPG	Guide
Pause	Pause	Back	Back
<<	<<	1	1
>>	>>	2	2
Record	Rec	3	3
Stop	Stop	4	4
Menu	Menu	5	5
Exit	Exit	6	6
CH+	Ch +	7	7
CH-	Ch -	8	8
Vol +	Vol +	9	9

Original		Rechange		Original	Rechange
0	0	0	0		
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media		
TIMER	Timer	TIMER AV	AV		
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text		
USB	USB	HOME SMART	Smart		
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
RES	Res	SETTINGS OPT	Options		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		